

KITCHEN PLUS

DESENGRASANTE EN FRÍO DE PLANCHAS Y HORNOS

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.

Nombre del producto:	Kitchen Plus
Uso:	Desengrasante para hornos, campanas y planchas.
Presentación:	Envase de polietileno 5 lt. Botellas de 1 kg., caja de 6 uds.

COMPOSICIÓN.

Agua, Tensioactivos y potasa.

PROPIEDADES FÍSICAS.

Aspecto	Líquido transparente, marrón
Olor	Característico
Solubilidad a 20°C	Soluble en agua.
pH	> 13

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Producto líquido especialmente formulado para la limpieza desengrasante de campanas extractoras, hornos, planchas y superficies con suciedades grasas. Actúa en contacto con la suciedad, por lo que se ha formulado especialmente para aumentar el efecto adherente a la misma pudiéndose incluso aplicar en superficies verticales.

Aplicar el producto a una distancia de unos 15 cm. sobre la superficie fría a limpiar ($T < 60^{\circ}\text{C}$). Dejar actuar durante tiempo prolongado (6 – 8 minutos). Aclarar con bayeta húmeda.

Se trata de un producto de alto poder corrosivo, por lo que se recomienda extremar las medidas de protección personales. **No aplicar sobre superficies de aluminio ni otros metales blandos.**

PRECAUCIONES.

Peligro

Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

